Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer votre palan "Eléphant"

PALAN ELECTRIQUE A CHAINE ELEPHANT

MODE D'EMPLOI

Pour modèles FA, FB et SA



PARSONS CHAINE EUROPE

SOMMAIRE

			Pages
1.	Vérification du palan dès réception		3
2.	Précautions à prendre lors de l'installation (1) Conditions spéciales de travail (2) Supports nécessaires (3) Position du palan en suspension (4) Fins de course (5) Protection contre les intempéries		3
3.	Précautions à prendre lors du branchement électrique (1) Voltage / puissance d'alimentation (2) Section du câble électrique (3) Terre (4) Branchement du palan (5) Protection par absence de phase (6) Ne pas utiliser le palan si (7) Groupement FEM/ facteur de marche		4
4.	Mise en place du bac à chaîne (1) Montage du bac (2) La bonne taille du bac		7
5.	Précautions à prendre concernant le chariot (1) Ajustement d'après la largeur du fer (2) Rayon de courbure (3) Accouplement direct (4) Fer de roulement		9
6.	Fonctionnement du palan (1) Consignes d'utilisation (2) Règles d'utilisation (3) Elingage		11
7.	Inspection et maintenance (1) Inspection quotidienne (2) Inspection mensuelle		12
8.	Schémas électriques (1) Triphasé 1 vitesse (2) Triphasé 2 vitesses (3) Monophasé		16
9.	Vue éclatée et pièces détachées (1) Vue éclatée (2) Nomenclature des pièces détachées	i eks ¹	19

1. VERIFICATION DU PALAN DES RECEPTION

- Vérifier que le palan est conforme à votre commande en examinant l'étiquette d'identification :
 - 1) Modèle FA, FB, ou SA.
 - 2) Alimentation monophasé 220 V ; triphasé 380 V.
 - 3) Force de travail 0,25 T; 0,5 T; 1 T; 2 T; 3 T.
 - 4) Type de chariot si fourni électrique ; à poussée.
 - 5) Hauteur de levée 3 m, 6 m, etc.
 - 6) Boîte à boutons 2 ou 4 boutons : 1 ou 2 vitesses.
 - 7) Numéro de référence du palan.
 - 8) Longueur du câble de la boîte à boutons.
- Vérifier que le palan n'a pas été endommagé au cours du transport.
- Vérifier que vous avez recu les pièces suivantes :
 - 1) Palan et/ou chariot.
 - 2) Bac à chaîne correspondant à la hauteur de levée (voir tableau page 8).
 - 3) Jauge pour mesurer l'usure de la chaîne.
 - 4) Mode d'emploi.
 - 5) Certificat de conformité.
 - 6) Joints d'étanchéité.
 - 7) Vis de cache-prise.

En cas de problème contacter de suite votre distributeur agréé.

2. PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION

1) CONDITIONS SPECIALES DE TRAVAIL

- Ne pas utiliser votre palan dans un lieu où il y a risque de déflagration.
- Consulter votre fournisseur pour des températures dépassant 40° C ou inférieures à 18° C ; en milieu humide à 90 % ; et en milieu ayant des effets chimiques ou acides.

2) SUPPORTS NECESSAIRES

Les structures de support (fers de roulement, portiques, etc) doivent posséder au moins une force égale à celle du palan.

3) POSITION DU PALAN EN SUSPENSION

Le palan se penche normalement vers la droite en suspension et se redresse une fois en charge. Ne pas empêcher cette inclinaison normale du palan.

4) FINS DE COURSE

Les fins de course haut et bas ne doivent être utilisées qu'en cas d'urgence.

5) PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

Votre palan a été conçu pour fonctionner sous la pluie ou sous la neige. Cependant, nous vous conseillons de prévoir des aménagements supplémentaires afin de prolonger sa vie.

3. PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1) VOLTAGE / PUISSANCE D'ALIMENTATION

La puissance l'alimentation doit être ± 10 % du voltage nominal.

2) SECTION DU CABLE ELECTRIQUE

Une résistance (en Ω) trop élevée du câble entre le palan et le réseau électrique déclenchera une baisse de voltage accompagnée d'une surchauffe du câble et éventuellement un endommagement du palan. Choisir un câble pour que la baisse de voltage soit moins de 4 V (triphasé) ou 2 V (monophasé).

3) MISE A LA TERRE


La mise à la terre est une protection obligatoire.

4) BRANCHEMENT DU PALAN


Après la réception et la vérification du palan, suivre les démarches suivantes pour assurer le branchement électrique :

- brancher la boîte à boutons sur le palan comme indiqué suivant le dessin n° 1.
- installer le bac à chaîne (voir 4.(1)).
- brancher le câble d'alimentation sur le palan (principe identique au branchement de la boîte à boutons).
- pour la fixation des câbles de la boîte à boutons et du câble d'alimentation voir dessin n° 2.

DESSIN N° 1 : BRANCHEMENT DE LA BOITE A BOUTONS



DESSIN N° 2: EXEMPLES DE FIXATION



N.B. - En ce qui concerne le raccordement sur le réseau électrique :

- s'assurer que l'alimentation électrique est conforme à la puissance de l'appareil.
- vérifier le branchement du câble de la boîte à boutons surtout en vous assurant que rien ne puisse entraver ou endommager son utilisation.
- raccorder au réseau électrique selon les normes en vigueur par une personne qualifiée.

4) PROTECTION PAR ABSENCE DE PHASE (triphasé 380 V seulement)

Si votre palan ne fonctionne pas après avoir effectué le branchement électrique, la protection par absence de phase a pu se mettre en marche. Dans cette éventualité, ne pas toucher aux fils électriques soit dans le palan soit dans la boîte à boutons. Il suffit d'inverser 2 des 3 fils dans la boîte principale d'alimentation.

Cette protection évite que le moteur ne soit endommagé et qu'il ne fonctionne sur 2 phases en cas de coupure d'une des phases d'alimentation.

5) NE PAS UTILISER LE PALAN SI...

- le palan n'est pas correctement suspendu.
- la chaîne de levage est anormalement engagée dans la noix.
- les attaches n'ont pas été retirées.
- la chaîne de levage est vrillée lorsqu'il y a plus d'un brin.
- un corps étranger empêche son fonctionnement.

Si vous avez des doutes sur le bon engagement de la chaîne de levage dans la noix, il est conseillé de tirer fort sur la chaîne, et du côté du crochet et du côté du bac à chaîne, afin de dégager tout maillon coincé dans la noix.

N.B. - Les palans possédant plus d'un brin de chaîne sont munis d'une attache plastique reliant ceux-ci entre eux. Cette attache a pour but d'éviter au crochet de faire un tour sur lui-même. Par conséquent l'attache ne doit pas être retirée avant le positionnement définitif du palan. Le non-respect de cette règle de sécurité peut entraîner une réduction sensible de la capacité de levage du palan et peut endommager la noix de levage ainsi que la chaîne même lorsqu'il n'y a pas de charge.

(Voir dessin nº 3)

6) GROUPEMENT FEM / FACTEURS DE MARCHE ETC.


Votre palan a été étudié pour fonctionner en conformité avec les Normes européennes. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques principaux de chaque modèle :

Référence Palan	Facteur de Marche en %	N° Démarrage / Heure * i	Groupement FEM	Cycle de Travail Min./Hres * ii	Classe Isolation Moteur	Protection
SOIT FA 1 Vitesse 380 V FB 2 Vitesse 380 V SA Monophasé 220 V	30	180	1 Am	30	E	IP 54
	30/25	180/150	1 Am/1 Bm	30/15	E	IP 54
	25	150	1 Bm	25	B	IP 54
SOIT FA 1 Vitesse 380 V FB 2 Vitesse 380 V SA Monophasé 220 V	40	150	2 m	30	E	IP 54
	40/30	150/90	2 m/1 Am	30/15	E	IP 54
	30	90	1 Am	25	B	IP 54

^{*} i - en travail intermittent

N.B. Votre palan peut être équipé d'un coupe-circuit thermique qui se déclenchera une fois que la chaleur du moteur dépassera 120° C. Eviter d'utiliser le palan au-delà des limites de travail indiquées dans le tableau ci-dessus. Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

DESSIN N° 3 : DANGER DE CHAINE VRILLEE LORSQU'IL Y A PLUS D'UN BRIN



^{*} ii - temps maximal de travall en continu en une heure.

4. MISE EN PLACE DU BAC A CHAINE

1) MONTAGE DU BAC

Il est très souhaitable d'installer le bac à chaîne.


Les dessins n° 4 à 8 indiquent la bonne marche à suivre :


- Ne pas mettre plus de 50 cm de chaîne de levage dans le bac à chaîne lors de la mise en place de celui-ci afin d'éviter que la chaîne se vrille.
- Raccorder les chaînettes de suspension aux emplacements prévus (dessin nº 4).
- Introduire les chaînettes dans les fentes prévues (dessin n° 5).
- Replier entièrement les goupilles de retenues (dessin n° 6).
- Ne pas vriller les chaînettes de suspension (dessin n° 7).
- Ne pas passer le câble électrique entre les chaînettes (dessin n° 8).


Les avantages d'installer le bac à chaîne sont multiples :


- Il évite que la chaîne ne s'accroche à la charge ou autre objet à proximité.
- Il permet à la chaîne de rester lubrifiée et propre, augmentant dont la longevité de votre palan.
- Il permet un stockage rapide.

DESSIN N° 4 à 8 : MISE EN PLACE DU BAC A CHAINE









2) LA BONNE TAILLE DU BAC

La taille du bac à chaîne est en fonction de la hauteur de levée du palan et celui-ci sera équipé automatiquement avec le bac correspondant lors de votre commande. En cas de remplacement du bac à chaîne, consulter le tableau ci-dessous pour déterminer la référence du bac.

N° REFERENCE DU BAC A CHAINE

Hauteur levée - m


MODELE/FORCE	(3 4		5 6	3 7 	7 8	9	10) 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 	25	5	30	35 	5	40
FA/FB 0,5 T		1			:	2			3				4				5	5						
FA/FB 1,0 T		1		2	2	3	3			4					5									
FA/FB 2,0 T		2	3	4			5																	
FA/FB 3,0 T	3	4			5																			
SA 0,25/0,5 T		1			2	2			3				4					5						
SA 1,0 T	1	2		3	3	4					5													

5. PRECAUTIONS A PRENDRE CONCERNANT LE CHARIOT

1) AJUSTEMENT D'APRES LA LARGEUR DU FER

Si vous avez acheté un chariot libre ou électrique "Eléphant" pour accouplement à votre palan, le chariot peut être ajusté au moyen de manchons de réglage pour qu'il puisse passer sur plusieurs largeurs de fer de roulement. Vous devez utiliser soit 0, 2 ou 4 manchons en mettant une quantité égale de manchons de chaque côté de l'axe de suspension - voir dessin n° 9 ci-dessous :

DESSIN N° 9: UTILISATION DES MANCHONS DE REGLAGE



2) RAYON DE COURBURE

Si vous devez utiliser votre chariot et palan sur un fer avec rayon de courbure, vérifiez que le moteur du chariot soit positionné à l'extérieur de la courbe.

3) ACCOUPLEMENT DIRECT


Les palans "Eléphant" sont conçus pour être raccordés aux chariots "Eléphant" correspondants soit par le crochet du palan soit par un accouplement direct, celui-ci peut-être effectué en suivant les démarches ci-dessous :

DESSIN N° 10 : ACCOUPLEMENT DIRECT



A) enlever le carter côté moteur

B) enlever le crochet de suspension




C) raccorder le chariot au palan en introduisant la traverse à la place du crochet.

4) FER DE ROULEMENT

- Le fer de roulement en contact avec les galets du chariot ne doit pas être ni peint ni rouillé.
- Si vous soudez une plaque sur le dessous du fer, éviter que celle-ci soit trop épaisse, autrement le chariot risque de se coincer voir dessin n° 11.

DESSIN N° 11 : PLAQUES SOUDÉES




DESSIN Nº 12: ALIGNEMENT DES FERS




- Les fers de roulement doivent être joints avec une tolérance maximale de 0,5 mm verticale et horizontale, et la surface des joints du fer sur laquelle le chariot se déplace doit également être usinée voir dessin n° 12.
- Nous vous conseillons d'installer un butoir d'arrêt aux extrémités du fer de roulement avec suffisamment de place (a) entre le butoir et le mur pour empêcher que le palan ne heurte celui-ci même à grande vitesse voir dessins n° 13 et 14 et le tableau ci-dessous.

DESSIN N° 13 : POSITIONNEMENT DU BUTOIR



DESSIN N° 14 : DIMENSIONS DU BUTOIR



FER dimensions	(mm)	150 x 75	200 x 100	250 x 125	350 x 150	450 x 175
BUTOIR	(mm)		50 x 50 x 6		65 x 6	35 x 6
А	(mm)		22		3	0
В	(mm)	70	105	110	190	280
С	(mm)	M12	M16	M16	M20	M20

6. FONCTIONNEMENT DU PALAN

1) CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas utiliser le palan pour transporter le personnel ni pour manutentionner des charges au-dessus de celui-ci.
- Ne pas lever des charges au-dessus de la force nominale du palan.
- Ne pas faire fonctionner un palan endommagé ou défectueux. Faire réparer le palan par un agent agréé.
- Ne pas faire fonctionner le palan si la chaîne est vrillée ou endommagée.
- Ne pas laisser une charge en l'air sans surveillance.
- Positionner le palan afin de tirer la charge en ligne droite et non pas en biais.
- Eviter des manipulations trop rapides de la boîte à boutons ou des changements du sens de levage.
- Utiliser toujours les linguets de sécurité sur les crochets et remplacer ceux-là s'ils sont endommagés.
- Faire les vérifications quotidiennes avant toute utilisation.

2) REGLES D'UTILISATION

- Ne pas entreprendre une autre manœuvre en faisant fonctionner le palan.
- Avant de démarrer, vérifier que personne ne se trouve à proximité du palan.
- Au début du levage vérifier que l'élingue est bien raccordée et que la charge est bien équilibrée.
- Vérifier en même temps le freinage du palan en faisant monter et descendre celui-ci sur quelques centimètres.

3) ELINGAGE

- Utiliser toujours des élingues d'au moins la même force que le palan.
- Vérifier que l'élingue est bien raccordée au crochet du palan.
- Ne jamais faire un nœud coulant avec la chaîne de levage autour de la charge.
- N.B. Nous recommandons l'utilisation des élingues "KUPLEX" avec nos palans
 - Toute réparation du palan par des agents non-agréés annule notre garantie.

7. INSPECTION ET MAINTENANCE

1) INSPECTION QUOTIDIENNE

- CROCHETS

- Vérifier les linguets de sécurité
- Vérifier que les crochets ne sont ni déformés, ni fissurés.
- Vérifier la bonne rotation des crochets.

- RESSORTS

- Vérifier que tous les ressorts sont en place et ne sont pas déformés.

CHAINE DE LEVAGE

- Vérifier que la chaîne est huilée sur toute la longueur. Une chaine non huilée a une longévité très raccourcie.
- Vérifier que la chaîne n'est ni déformée, ni usée, ni allongée.

- BOITE A BOUTONS

- Vérifier qu'il n'y a pas de fissures.
- Vérifier que la boîte fonctionne de façon progressive.

- DIVERS

- Vérifier le bon fonctionnement des fins de course.
- Vérifier le système de freinage.
- Vérifier que le palan ne fait pas de bruit anormal.

2) INSPECTION MENSUELLE


AVANT DE DEMONTER LE CARTER

- Enlever toute charge.
- Descendre la chaîne à 10 cm avant la mise en route de la fin de course.
- Débrancher l'alimentation électrique.

FREIN A DISQUE

- L'épaisseur nominale du disque du frein (réf. 531) est de 7,5 mm. Il faudra le remplacer une fois cette limite atteinte (épaisseur en état neuf 8,0 mm).
- Pour mesurer l'épaisseur du disque (voir dessin n° 15) :
 - 1 Enlever toutes les pièces raccordées à A et B
 - 2 Enlever le carter équipement électrique (réf. 361)
 - 3 Tirer et enlever le fil C.
 - 4 Enlever le capot de frein étanche (réf. 643) ainsi que les écrous et rondelles (réf. 5442 et 5443).
 - 5 Les disques de frein et les flasques peuvent ensuite être enlevés.
 - 6 Mesurer le disque de frein à l'aide d'un pied à coulisse (voir dessin n° 16).
- En remontant le frein **prendre soin de suivre le même ordre** et de vérifier que les bords droits sont en direction opposée.

DESSIN N° 15 : DEMONTAGE DU DISQUE DE FREIN




- CHAINE DE LEVAGE


- Il faut vérifier le pas (longueur intérieure) des maillons de chaîne pour voir s'il y a eu allongement sur un ou plusieurs maillons. En utilisant la jauge fournie, l'allongement est acceptable si la jauge ne passe pas à travers les maillons (voir dessin n° 17). Si la jauge passe à travers le fil du maillon, il y a eu trop d'usure et la chaîne doit être remplacée.
- Il faut vérifier si le diamètre du fil de la chaîne reste acceptable, en utilisant la jauge (voir dessin n° 18). Si la jauge passe à travers le fil du maillon, il y a eu trop d'usure et la chaîne doit être remplacée.
- Vérifier que la chaîne n'est pas vrillée, pliée ou fissurée. Il suffit de trouver un seul maillon défectueux pour être obligé de remplacer toute la chaîne.
- Si vous devez remplacer la chaîne, veillez que les soudures des maillons verticaux se trouvent à l'extérieur de la noix. En cas de 2/3 brins, le dernier maillon raccordé au crochet de levage doit être vertical pour empêcher que la chaîne se vrille en cours d'utilisation.

DESSIN N° 17: MESURER L'USURE ENTRE MAILLONS


LA CHAINE EST BONNE


LA CHAINE EST USEE






DESSIN N° 18: MESURER L'USURE DU FIL





- CROCHET
- Si le crochet s'est ouvert, il a perdu de sa force et doit être remplacé.
- Si l'ouverture dépasse les limites indiquées ci-dessous (voir dessin n° 19) :

DESSIN N° 19 : OUVERTURE DU CROCHET




Force crochet	Valeur initiale	Valeur limite
0,5 T	30 ± 1 mm	33,0 mm
1,0 T	37 ± 1 mm	40,7 mm
2,0 T	47 ± 1 mm	51,7 mm
3,0 T	55 ± 1 mm	60.5 mm
5,0 T	65 ± 1 mm	71.5 mm

Si le crochet est plié, usé ou endommagé, il doit être remplacé. Les usures limites sont les suivantes $(dessin\ n^{\circ}\ 20)$:

DESSIN N° 20 : USURE DU CROCHET


Force crochet	épaisseur initiale - H	épaisseur limite - H
0,5 T	24 mm	21,6 mm
1,0 T	31 mm	27,9 mm
2,0 T	44 mm	39,6 mm
3,0 T	49 mm	44,1 mm
5,0 T	57 mm	51,5 mm




- DIVERS


- Les empreintes de la noix de levage doivent être nettoyées régulièrement et vérifiées pour usure nonsymétrique (voir dessin n° 21).
- Vérifier que les boulons sont bien serrés.
- Vérifier s'il n'y a pas usure, fissure ou corrosion du système cinématique (engrenages etc...)
- Vérifier s'il y a dégradation du système électrique.


DESSIN N° 21 : USURE DE LA NOIX DE LEVAGE




Nº 1 : TRIPHASE 1 VITESSE (FA)







9. VUE ECLATEE ET PIECES DETACHEES



(2) NOMENCLATURE DES PIECES DETACHEES

DESCRIPTION ENSEMBLE	N° REF.	DESCRIPTION PIECE	DESCRIPTION ENSEMBLE	N° REF.	DESCRIPTION PIECE
	364	carter moteur		316	bague entretoise
CARTER MOTEUR	940 953	étiquette d'identité consignes d'utilisation		307 403	pignon réduction 6 ^e segment d'arrêt
DARTER MOTEOTI	253	joint d'étanchéité		49	pignon réduction 4° 5°
	3641	vis HM 6		315	bague entretoise
	202	flasque côté moteur	REDUCTION	323	roulement 5 réf. 6304ZZ
FLASQUE	948a	étiquette étanche		24	pignon réduction 2º 3º
COTE MOTEUR	948b	étiquette étanche		314	bague entretoise
	238	roulement 2 réf. 6206ZZ		312	roulement 10 réf. 6203ZZ
	401	noix de levage		301	pignon arbre d'entrainement
	405 422	guide-chaîne		327 534	roulement 4 réf. 6004ZZ
	4221	ressort carré vis THC M6		532	manchons d'entrainement Segment d'arrêt
	4223	rondelle AB		5351	vis THC M6
	420	verrou de noix		5353	rondelles AB
NOIX DE	4201	vis THC M6		535	flasque bati de frein
LEVAGE	4203	rondelle AB		531	disque de frein
	408	axe galet guide-chaîne	FREIN	564a	flasque extérieur frein
	409	galet guide-chaîne		564b	flasque intermédiaire frein
	412	carter protection noix		544	goujons de fixation
	843	support bac à chaîne		540	ressort d'écartement
	4121	vis THC M6		562	bobine magnétique frein
	4123	rondelle AB		5442	écrou M8
	4051	vis THC M6		5443	rondelles AB
	4053	rondelles AB		543	capot de frein étanche
	438	axe 6 pans	REDRESSEUR	660	redresseur
CHIDE CHAINE	439 437	goupille d'axe		6601 236	vis cruciforme carter de réduction
GUIDE-CHAINE	424	flasque fin de course guide-chaîne B		324	joint d'étanchéité
	50	guide-chaîne A	CARTER	2361	vis THC M6
	16	limiteur fin de course	REDUCTION	2363	rondelles AB
	6701	vis THC M6		361	carter équipement électrique
IMITEUR	6703	rondelles AB		942	schéma électrique
	6704	rondelle plate	CARTER	248	retenue boîte à boutons
	4	stator moteur	EQUIPEMENT	2481	vis crusiforme
	11	rotor moteur		949	autocollant de protection
	551	flasque arrière moteur		3611	vis HM6
	252	roulement 7 réf. 60042 RS		133	axe de galet
MOTEUR	254 527	flasque avant moteur		134	patte de retenue galet vis THC M6
	552	roulement 6 réf. 60042 RS tirants fixation moteur		1343	rondelle AB
	5522	écrous borgnes		818	ancrage de chaîne
				135	galet de chaîne
	5523 rondelles AB 43 contacteur 2 vitasses CHAINE		CHAINE	800	chaîne de levage
2 VITESSES			DE LEVAGE		butee fin de course
c viilloolo j	6481	vis THC M6	DL LLVAGE	20	batec ini ac coarse
VIIEGGEG		vis THC M6 rondelles AB	DL LLVAGE	604	axe retenue crochet
	6481		DE ELVAGE		
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a	rondelles AB	DE CEVAGE	604 6042 6043	axe retenue crochet
	6481 6483 42 5921a 5923a	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB	DE LEVAGE	604 6042 6043 6045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement	DE CEVAGE	604 6042 6043 6045 815a	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne	DL LLVAGE	604 6042 6043 6045 815a 815b	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate	DL LLVAGE	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue	DL LLVAGE	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage	DL LLVAGE	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A	DL LEVAGE	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension
MONOPHASE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A	CROCHET	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215	rondelles AB contacteur monophase vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8445 369 203 204 215 2032 2033 2042 207	rondelles AB contacteur monophase vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2033 2042 207 433	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénété rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2042 207 433 201	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons simple
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2042 207 433 201 238	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à boutons translation 3M boîte à boutons simple boîte à bouton translation
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2042 207 433 201 238 233	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à boutons simple boîte à bouton translation câble électrique M
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE ENTRETOISE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2033 2042 207 433 201 238 233 2331	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement vis HS fraissée	CROCHET	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaine crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à boutons simple boîte à bouton translation câble électrique M connecteur boîte simple
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE ENTRETOISE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2042 207 433 201 238 233 2331 241	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement vis HS fraissée roulement 3 réf 6304ZZ		604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaine crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à bouton translation câble électrique M connecteur boîte translation
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE ENTRETOISE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2033 2042 207 433 201 238 233 2331 241 313	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement vis HS fraissée roulement 3 réf. 6304ZZ roulement 11 réf. 6203ZZ	CROCHET	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à bouton simple boîte à bouton translation câble électrique M connecteur boîte simple connecteur boîte translation prise de branchement alimentation
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE ENTRETOISE FLASQUE COTE PIGNON	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2032 2042 207 433 201 238 233 2331 241 313 321	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement vis HS fraissée roulement 3 réf 6304ZZ roulement 11 réf. 6203ZZ roulement 12 réf. 6004ZZ	CROCHET	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à bouton simple boîte à bouton translation câble électrique M connecteur boîte simple connecteur boîte translation prise de branchement alimentation
MONOPHASE SUSPENSION BAC A CHAINE ENTRETOISE	6481 6483 42 5921a 5923a 524 844 8444 8445 369 203 204 215 2032 2032 2033 2042 207 433 201 238 233 2331 241 313	rondelles AB contacteur monophasé vis rondelles AB manchons d'entrainement suspension bac à chaîne rondelle plate goupille fendue goulotte de câblage entretoise A entretoise B tube d'entretoise écrou M10 rondelles AB 10 mm rondelle plate 10 mm suspension axe de butée flasque côté pignon roulement 2 réf. 6206ZZ boitier de roulement vis HS fraissée roulement 3 réf. 6304ZZ roulement 11 réf. 6203ZZ	CROCHET	604 6042 6043 6045 815a 815b 815c 21 1 105 209 104 1045	axe retenue crochet écrou crénélé rondelle AB goupille ressort amortisseur A ressort amortisseur B ressort amortisseur C Bac à chaîne crochet suspension axe crochet suspension renfort d'axe axe de contrainte goupille d'axe crochet de levage jauge d'usure boîte à bouton simple 3 M Boîte à boutons translation 3M boîte à bouton simple boîte à bouton translation câble électrique M connecteur boîte simple connecteur boîte translation prise de branchement alimentation